



PODGRZEWACZ DO WOSKU SM-500A

Model: **SM-500A**

Nr certyfikatu: **CTB200117009EX-ZS,**
CTB200302011WX-ZS

DANE TECHNICZNE:

Moc: **100W**

Napięcie wejściowe: **220V/50Hz-110V/60Hz**

Napięcie wyjściowe: **1A**

Pojemność: **500 ml**



ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:

UWAGA:

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję.

1. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, z którego mogłoby spaść lub zostać wciągnięte do wanny, umywalki lub innego zbiornika z wodą.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach. Utrzymuj urządzenie oraz jego otoczenie w suchym stanie.
3. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast odłącz je od zasilania. **NIE** wkładaj rąk do wody.
4. (Jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, elementy elektryczne pozostają pod napięciem nawet po wyłączeniu urządzenia, dlatego należy zachować ostrożność.)

OSTRZEŻENIA:

Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń:

1. Nie używaj urządzenia, jeśli:
 - przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone,
 - urządzenie nie działa prawidłowo,
 - urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone,
 - urządzenie miało kontakt z wodą.
2. Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania urządzenia w pobliżu dzieci.
3. Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
5. Nie pozostawiaj przewodu zwisającego z blatu lub stołu, gdzie mógłby zostać przypadkowo pociągnięty lub zahaczony.
6. Używaj urządzenia wyłącznie na stabilnej i równej powierzchni.
7. Po zakończeniu użytkowania odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw do ostygnięcia przed czyszczeniem lub przechowywaniem.
8. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia podczas użytkowania.
9. Stosowanie akcesoriów niezalecanych przez producenta może powodować zagrożenie.
10. Przed zanurzeniem dłoni w parafinie lub wosku zawsze sprawdź temperaturę produktu.
11. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

1. Umieść pierścień ochronny na krawędzi urządzenia.
2. Zdejmij pokrywę urządzenia.
3. Umieść puszkę z woskiem w podgrzewaczu.
4. Ustaw regulator temperatury na wartość MAX (na wyświetlaczu pojawi się 120°C), aż wosk osiągnie płynną konsystencję. Proces trwa około 30 minut (w zależności od temperatury otoczenia).
5. Po upłynięciu czasu ustaw odpowiednią temperaturę pracy. Aktualna temperatura widoczna jest na wyświetlaczu.
6. Przed użyciem należy sprawdzić temperaturę wosku, nakładając niewielką ilość na wewnętrzną stronę nadgarstka.
7. Po zakończeniu pracy wyjmij puszkę z woskiem, używając uchwytu, gdy urządzenie jest jeszcze ciepłe.
8. Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie, przekręcając pokrętkę maksymalnie w lewo. Wyczyść podgrzewacz po ostygnięciu, aby zapobiec osadzeniu się resztek wosku.
9. Do czyszczenia urządzenia używaj preparatu do czyszczenia wosku, gdy urządzenie jest wyłączone i lekko ciepłe.
10. Przy kolejnym użyciu powtórz kroki od 1 do 8.

UWAGA:

Bardzo gorący wosk lub parafina mogą powodować oparzenia.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy dokładnie zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

IMPORTER:
GNBLAB sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź, Polska
hurt.gnb-lab.com
uwagi@gnb-lab.com
Made in PRC