



PODGRZEWACZ DO WOSKU WAX-310

Model: **WAX-310**

Nr certyfikatu: **PTC24112705101E-EM01**

DANE TECHNICZNE:

Moc: **100W**

Napięcie wejściowe:

AC 110-240V 50/60Hz 1A

Pojemność: **500 ml**

Zakres temperatur: **55-140°C**



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj całą instrukcję.

1. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, z którego mogłoby spaść lub zostać wciągnięte do wanny, umywalki lub innego zbiornika z wodą.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach. Utrzymuj urządzenie oraz jego otoczenie w suchym stanie.
3. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast odłącz je od zasilania. NIE wkładaj rąk do wody.
4. (Jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, elementy elektryczne pozostają pod napięciem nawet po wyłączeniu urządzenia, dlatego należy zachować ostrożność.)

OSTRZEŻENIA:

Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń:

1. Nie używaj urządzenia, jeśli:
 - przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone,
 - urządzenie działa nieprawidłowo,
 - urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone,
 - urządzenie miało kontakt z wodą.
2. Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania urządzenia w pobliżu dzieci.
3. Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu zasilającego z gorącymi powierzchniami.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
5. Nie pozostawiaj przewodu zwisającego z blatu lub stołu, aby uniknąć przypadkowego pociągnięcia lub potknięcia.
6. Używaj urządzenia wyłącznie na stabilnej i równej powierzchni.
7. Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od zasilania. Pozostaw je do ostygnięcia przed czyszczeniem lub przechowywaniem.
8. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia podczas użytkowania.
9. Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
10. Przed użyciem zawsze sprawdzaj temperaturę wosku.
11. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

1. Umieść metalowy pierścień zabezpieczający na obrzeżu podgrzewacza.
2. Zdejmij plastikową pokrywę urządzenia.
3. Umieść pojemnik z woskiem w podgrzewaczu, używając uchwytu dla łatwiejszej obsługi.
4. Ustaw pokrętkę regulacji temperatury na maksymalną wartość, aż wosk osiągnie płynną konsystencję. Proces topienia trwa około 15 minut. Aby przyspieszyć nagrzewanie, możesz zamknąć pokrywę urządzenia.
5. Po całkowitym rozpuszczeniu wosku ustaw pokrętkę na średnią temperaturę, aby utrzymać odpowiednią konsystencję przez cały czas pracy.
6. Przed rozpoczęciem zabiegu sprawdź temperaturę wosku, nakładając niewielką ilość na wewnętrzną stronę nadgarstka. W razie potrzeby dostosuj temperaturę.
7. Po zakończeniu pracy wyjmij pojemnik z woskiem przy użyciu uchwytu.
8. Wyłącz urządzenie, przekręcając pokrętkę do pozycji OFF. Załóż pokrywę, aby zabezpieczyć wosk przed kurzem i zanieczyszczeniami.
9. Czyszczenie urządzenia wykonuj wyłącznie po jego wyłączeniu z zasilania i częściowym ostygnięciu.
10. Przed kolejnym użyciem powtórz czynności od punktu 1 do 7.

UWAGA:

Gorący wosk może powodować oparzenia.

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

IMPORTER:
GNBLAB sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź, Polska
hurt.gnb-lab.com
uwagi@gnb-lab.com
Made in PRC