

LAMPA MOLLY NAILS LED I2 BEZPRZEWODOWA

Model: I2

Nr certyfikatu: 20230403001, 20230403101, 20230403201

*Molly
Nails*

DANE TECHNICZNE:

Moc: 5W

Wejście znamionowe: 5V 2A

Ilość diod LED: 1 szt.

Pojemność baterii: 3.7V 500mAh 1.85Wh

Długość fali: 395~405nm

1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:

1. Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
2. Używaj prawidłowego napięcia i natężenia prądu.
3. Nie umieszczaj urządzenia w wodzie ani w pobliżu ognia i nie używaj w wysokiej temperaturze. Nie dopuszczaj cieczy do wnętrza urządzenia - grozi to awarią.
4. Jeśli włącznik dotykowy nie działa, nie używaj urządzenia.
5. Lampa zasilana jest akumulatorem litowym. Do ładowania używaj certyfikowanej ładowarki 5V 2.0A. Jeśli nie korzystasz z lampy przez dłuższy czas, ładuj baterię co 3 miesiące, aby uniknąć nadmiernego rozładowania i skrócenia jej żywotności.
6. Jeśli po 10 minutach ładowania bateria nie uzyska mocy na co najmniej 3 minuty pracy - oznacza to, że akumulator jest uszkodzony. Natychmiast przerwij używanie urządzenia, aby uniknąć ryzyka.
7. Jednorazowy czas świecenia nie powinien przekraczać 600 s, aby nie skrócić żywotności produktu.
8. Światło lampy nie szkodzi zdrowiu, ale patrzenie bezpośrednio w źródło może być szkodliwe dla wzroku.
9. Ciemne tipsy do paznokci blokują ponad 90% światła UV, przez co żel nie utwardza się prawidłowo. Ciemne tipsy (czarne, grafitowe) nie nadają się do utwardzania żelu UV.
10. Urządzenie przeznaczone jest do żeli LED o długości fali 395~405nm. Nie nadaje się do żeli UV. W przypadku trudnych do utwardzenia żeli, np. czarnych, należy wydłużyć czas utwardzania (np. 2 × 120 s). Należy stosować się do szczególnych zaleceń producenta żelu.

2. W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:


- Lampa I2
- Uchwyt
- Kabel USB-C
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

3. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:

1. Dotykowy włącznik pierścieniowy
2. Przycisk ON/OFF
3. Wyświetlacz LED
4. Gniazdo USB-C
5. Lampa ręczna (torch)
6. Uchwyt

4. OPIS URZĄDZENIA:

Produkt I2 to przenośna lampa LED do paznokci z akumulatorem litowym, mała i elegancka. Dzięki modułowej konstrukcji może być używana samodzielnie lub w połączeniu ze stojakiem. Szczególnie polecana do utwardzania paznokci hybrydowych oraz szybkiego utwardzania żelu.



5. SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, aby przejść w tryb czuwania. Naciśnij przycisk lub dotknij pierścieniowego włącznika dotykowego, aby włączyć światło LED i rozpocząć pracę. Domyślny czas pracy przy uruchomieniu to 20 sekund. Jeśli w trakcie pracy ponownie naciśniesz przycisk ON/OFF lub dotkniesz pierścienia dotykowego, lampa LED wyłączy się.
2. **Zmiana trybu czasu:** Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 1,5 sekundy - tryb 20 s zmieni się na tryb 60 s.
3. **Funkcja wyświetlania ładowania:** Podłącz certyfikowaną ładowarkę 5V 2.0A - urządzenie wejdzie w tryb ładowania. Standardowy czas pełnego ładowania to 2 godziny. Po pełnym naładowaniu czas pracy wynosi do 5 godzin (na podstawie cyklu: 60 s pracy, 60 s przerwy).
4. **Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii:** Gdy poziom spadnie poniżej 10%, dolna część symbolu baterii zacznie migać. Naładuj urządzenie przed dalszym użyciem.
5. Jeśli urządzenie nie jest używane przez 30 minut, wyłączy się automatycznie. Aby ponownie uruchomić, przytrzymaj przycisk 3 sekundy lub podłącz ponownie zasilanie 5V.
6. Lampa ręczna (torch) może być używana osobno lub w połączeniu z uchwytem.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.



Zgodnie z Dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającą dyrektywę 91/157/EWG, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.

IMPORTER
Molly Lac
Michał Szewczyk
ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź, Polska
uwagi@mollylac.com
www.mollylac.com

Made in PRC