

POCHŁANIACZ PYŁU KASETOWY 858-8

Model: 858-8

Nr certyfikatu: HTT202411718E, HTT202411718L, HTT202412128R


DANE TECHNICZNE:

Moc: 80W

Wejście znamionowe: AC 100-240V 50Hz/60Hz

Wyjście znamionowe: DC 12V 3A

Obroty maksymalne: 4500 RPM



1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:


1. Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
2. Regularnie wymieniaj filtr kasetowy.
3. Nie dotykaj wentylatora w czasie pracy.
4. Urządzenie czyść jedynie na sucho.
5. Nie ciągnij kabla zasilającego.
6. Pamiętaj, że rzeczywiste używane napięcie musi odpowiadać parametrom urządzenia.
7. Nie odpinaj urządzenia z sieci, kiedy jest włączone i pracuje. Należy je wcześniej wyłączyć.
8. Przechowuj i używaj urządzenie w suchych pomieszczeniach. Trzymaj z dala od wody, wilgoci. W innym wypadku urządzenie może przestać działać i/lub ulec uszkodzeniu.
9. Po skończeniu użytkowania urządzenia wypnij je z sieci zasilającej.
10. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, wymień je na nowy tego samego typu w zakładzie serwisowym.
11. Pamiętaj, że dokonywanie samodzielnych przełączeń i zmian w urządzeniu jest zabronione oraz równoważne z utratą gwarancji.
12. Trzymaj z dala od dzieci.

2. W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- Pochłaniacz
- Kabel zasilający
- Filtr kasetowy
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

3. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:

1. Włącznik ON/OFF (I/O)
2. Wentylator
3. Gniazdo wejściowe na kabel zasilający
4. Filtr kasetowy



4. GŁÓWNE FUNKCJE:

- Niezastąpione i niezbędne narzędzie przy tworzeniu stylizacji oraz w podologii.
- Duża moc zasysania, zapewniająca, pochłanianie całego pyłu oraz fragmentów paznokci, czy skóry.
- Łatwa obsługa - umieścić dłonie bądź stopy w pobliżu otworu wentylatora, a pył zostanie pochłonięty.
- Delikatna i gładka powierzchnia zapewni klientce komfort podczas zabiegu.

5. SPOSÓB UŻYCIA:

1. Podłącz urządzenie do zasilania.
2. Włącz urządzenie za pomocą włącznika. Po rozpoczęciu pracy wentylatora zbliż dłonie bądź stopy do otworu pochłaniacza.
3. Po skończeniu urzytkowania wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

IMPORTER

Made in PRC