

LAMPA MOLLY NAILS LED U2 BEZPRZEWODOWA

Model: U2

Nr certyfikatu: 20230403001, 20230403101, 20230403201

*Molly
Nails*

DANE TECHNICZNE:

Moc: 3W

Wejście znamionowe: 5V 2.0A

Ilość diod LED: 1 szt.

Pojemność baterii: 14650 3.7V 1200mAh 4.44Wh

Długość fali: 395~405nm

1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:

1. Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
2. Używaj prawidłowego napięcia i natężenia prądu.
3. Jeśli lampa nie działa, sprawdź, czy świeci się niebieski wskaźnik. Jeśli nie - urządzenie mogło przejść w stan uśpienia lub bateria jest rozładowana. Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby ponownie uruchomić, lub podłącz do ładowania.
4. Nie umieszczaj urządzenia w wodzie ani w pobliżu ognia. Nie używaj w wysokiej temperaturze ani nie dopuszczaj do kontaktu z cieczami.
5. W przypadku awarii przycisku dotykowego, nie używaj dalej urządzenia.
6. Lampa działa na akumulator litowy - używaj tylko ładowarki 5V1A/5V2A. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, ładuj akumulator co 3 miesiące, aby zapobiec jego uszkodzeniu i skróceniu żywotności.
7. Jeśli po 10 minutach ładowania urządzenie nie włącza się (brak zasilania w ciągu 3 minut), bateria może być uszkodzona. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z lampy.
8. Czas ciągłego świecenia nie powinien przekraczać 600 s, aby nie skrócić żywotności produktu.
9. Źródło światła jest bezpieczne dla zdrowia, jednak patrzenie bezpośrednio w diodę LED może być szkodliwe dla wzroku.
10. Lampa działa z żelami LED o długości fali 395~405nm (do żelu LED i żelu przedłużającego). Nie nadaje się do żelu UV. W przypadku trudnych w utwardzaniu żeli (np. czarnych) należy wydłużyć czas do 120 s (dwukrotnie). Stosuj się do instrukcji producenta żelu.

2. W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:


- Lampa U2
- Kabel USB-C
- Podstawka
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

3. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:

1. Włącznik dotykowy lampy
2. Włącznik dotykowy pierścienia
3. Gniazdo USB-C
4. Wskaźnik ładowania
5. Podstawa lampy

4. OPIS URZĄDZENIA:

Ten produkt to lampa do paznokci LED z akumulatorem litowym, mała i elegancka. Dzięki rozdzielnej konstrukcji lampa ręczna może być używana samodzielnie lub w połączeniu z podstawą. Szczególnie nadaje się do utwardzania lakierów hybrydowych i żeli.



5. SPOSÓB UŻYCIA:

1. Naciśnij włącznik dotykowy lampy - dioda LED włączy się, a po 60 sekundach wyłączy. W trakcie świecenia (60 s) ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy światło LED.
2. Naciśnij włącznik dotykowy pierścienia - dioda LED włączy się, a po 60 sekundach wyłączy. W trakcie świecenia (60 s) ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy światło LED.
3. **Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania:** gdy poziom baterii spadnie poniżej 10%, wskaźnik ładowania zaświeci się na czerwono. Naładuj urządzenie, aby nie wpłynęło to na działanie.
4. **Wskaźnik ładowania:** Podłącz lampę do standardowej ładowarki 5V1A lub 5V2A. Podczas ładowania wskaźnik świeci w trybie „oddychającym” (rozjaśnianie i ściemnianie). Po pełnym naładowaniu zmienia się na stałe niebieskie światło.
 - Czas pełnego ładowania: ok. 2,5 godziny
 - Czas pracy na pełnym ładowaniu: ok. 6 godzin (cykl: 60 sekund włączone, 60 sekund wyłączone)
5. Jeśli lampa LED nie jest używana przez 30 minut, lampa i niebieski wskaźnik zamigają 3 razy, a następnie urządzenie przejdzie w tryb hibernacji. Wskaźnik niebieski zgaśnie, a lampa wyłączy się.
6. Przytrzymaj przycisk lampy przez 3 sekundy, aby ją włączyć lub wyłączyć.
7. Lampa może być używana samodzielnie lub zamontowana na podstawie.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.



Zgodnie z Dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającą dyrektywę 91/157/EWG, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.

IMPORTER
Molly Lac
Michał Szewczyk
ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź, Polska
uwagi@mollylac.com
www.mollylac.com

Made in PRC