LAMPADA UV/LED XW-S4 CON BATTERIA E ALTOPARLANTE BLUETOOTH
- Istruzioni d'uso



Dati tecnici:
Alimentatore:
ingresso nominale: 100-240V, 50-60Hz
uscita nominale: 12.6V 2A
Potenza: 80W
Batteria: 12000mAh
Numero diodi UV LED: 42
Lunghezza d'onda UV: 365+405nm
Modello: XW-S4
N. certificato : AE 50504253 0001, AN 50501058 0001,
180 205 514a 003
Polimerizza semipermanente/gel UV/LED.

Descrizione degli elementi :
1. Sensore di movimento a infrarossi
2. Display LCD
3. Pulsante di controllo (pressione breve - traccia precedente, pressione lunga - riduce volume)
4. Pulsante di controllo (pressione breve - traccia successiva, pressione lunga - alza volume)
5. Timer 10s
6. Timer 30s
7. Timer 60s
8. Modalità a calore ridotto 90s

Modalità d'uso:
1. Per utilizzare la funzione Bluetooth, collegare la lampada all'alimentatore, successivamente cercare il dispositivo M1 utilizzando uno smartphone.
2. Per avviare la lampada, premere il pulsante del timer, è possibile scegliere una delle opzioni del timer disponibili: 10s/30s/60s/90s (modalità a bassa temperatura) o iniziare a lavorare senza selezionare il timer. Per fare ciò, mettere la mano nel dispositivo, l'esposizione inizierà automaticamente dopo che il sensore avrà rilevato il movimento (il limite di esposizione è di 99s).
3. Il display mostra il tempo di esposizione rimanente.
4. Bisogna seguire le istruzioni di polimerizzazione del prodotto utilizzato.
5. Dopo aver utilizzato la lamapda, scollegarla dalla fonte di alimentazione.

Avvertenze:
- La lampada deve essere alimentata solo da una fonte di alimentazione adeguata.
- Tenere il dispositivo lontano da polvere, acqua e altri liquidi.
- Scollegare la lampada dalla fonte di alimentazione quando la lampada non è in uso o deve essere pulita.

Non utilizzare la lampada:
- In ambienti umidi.
- Se l'alimentatore è stato danneggiato.
- Se il dispositivo o il cavo di collegamento sono danneggiati.
- Se i pulsanti del timer non funzionano.

- Il dispositivo non deve essere lasciato in funzione per più di 600s, in quanto ciò potrebbe compromettere le sue funzionalità. Il dispositivo è destinato all'uso in ambienti chiusi.
- Sono vietate commutazioni e modifiche non autorizzate al dispositivo.
- L'apertura del dispositivo è severamente vietata, ciò comporta l'immediato annullamento della garanzia, il produttore non sarà responsabile per il corretto e sicuro funzionamento del dispositivo.
- Non fissare direttamente la luce UV, potrebbe causare danni agli occhi. La lampada utilizza diodi UV/LED che emettono pericolosi raggi UV che possono anche causare danni alla pelle. La pelle può essere più sensibile ai raggi UV quando si assumono farmaci o si usano cosmetici. Se noti cambiamenti improvvisi nella tua pelle, consulta immediatamente un medico.
- Il dispositivo potrebbe riscaldarsi leggermente durante la ricarica.
- Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, è consigliato ricaricarlo almeno ogni 3 mesi.
- Se il dispositivo non si ricarica completamente allora scollegarlo immediatamente dalla fonte di alimentazione.
- Se gli elettroliti fuoriescono dal dispositivo, lavare immediatamente con acqua abbondante le zone sporche e mettere in sicurezza.
- Non caricare la lampada quando non è sorvegliata.
- ***TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.***



Secondo l'art. 13 paragrafo 1 della legge dell'11 settembre 2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Gazzetta ufficiale del 2015, voce 1688), vi informiamo sulla corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

1. È vietato depositare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ad altri rifiuti - ciò è confermato dalla marcatura a forma di "cestino barrato", che ordina la raccolta differenziata di questo tipo di rifiuti.
2. I dispositivi elettrici ed elettronici possono contenere sostanze, miscele e componenti pericolosi che, se rilasciati nell'ambiente, possono costituire una grave minaccia per la salute e la vita delle persone e degli organismi viventi.
3. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere conferiti solo ai centri di raccolta autorizzati, il cui elenco deve essere inserito nel sito web di ciascun ufficio comunale.
4. Le famiglie svolgono un ruolo chiave nel sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche grazie alla possibilità del loro conferimento diretto ai punti di raccolta autorizzati e all'eliminazione di abitudini sociali indesiderate che comportano il deposito di apparecchiature di scarto in luoghi non destinati a tale scopo.



IMPORTER
GNB-Lab
Michał Szewczyk
Piotr Malinowski s.c.
Piotrkowska 270
90-361 Lodz, Polska
Prodotto in P.R.C.