

ASPIRATORE DI POLVERI A CASSETTA MOLLYLAC 858-8

- ISTRUZIONI D'USO



Dati tecnici:

Alimentatore:

ingresso nominale: AC 100-240V 50/60Hz

uscita nominale: DC 12V 3A

Potenza massima: 80W

Giri massimi: 4500 RPM

Dimensioni: 24cm x 23cm x 7,5cm

Nome: Nail dust collector


Modello: 858-8

N. certificato : BSTXD200814033201EC,

BSTXD200814033201SC

Descrizione dei componenti:

1. Filtro dell'aria a cassetta
2. Accensione
3. Ventola



Funzioni:

- Uno strumento indispensabile e necessario per nail styling e podologia.
- Potente motore ad alta prestazione per garantire l'aspirazione di polveri, frammenti di unghie e pelle.
- Facile da usare: basta avvicinare le mani o i piedi all'apertura della ventola e la polvere verrà assorbita.
- La superficie delicata e liscia del dispositivo fornirà al cliente un'esperienza gradevole durante il trattamento.
- Ideale sia per polveri che per frammenti di unghie o pelle - sia delle mani che dei piedi.

Istruzioni d'uso:

1. Collegare il dispositivo all'alimentatore. Impostare l'interruttore sulla posizione "I". La ventola può raggiungere un massimo di 4.500 giri al minuto.
2. Dopo aver avviato il dispositivo, avvicinare le mani o i piedi all'apertura dell'aspiratore.
3. Dopo aver terminato di utilizzare il dispositivo, impostare l'interruttore sulla posizione "0".

Precauzioni e manutenzione del dispositivo.

- Cambiare regolarmente il filtro dell'aria.
 - Non toccare la ventola durante il funzionamento.
 - Collegare il dispositivo a una tensione di ingresso conforme alle specifiche del dispositivo.
 - Non scollegare il dispositivo dalla rete elettrica quando il dispositivo è in funzionante. Impostare prima l'interruttore su "0"
 - Il dispositivo deve essere conservato e utilizzato in ambienti asciutti. Tenere lontano da acqua e umidità.
- In caso contrario, il dispositivo potrebbe smettere di funzionare e/o subire danni.
- Dopo aver utilizzato il dispositivo, scollegarlo dalla fonte di alimentazione.
 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con uno nuovo dello stesso tipo presso un centro di assistenza.
 - Sono vietate commutazioni e modifiche non autorizzate al dispositivo.
 - L'apertura del dispositivo è severamente vietata, ciò comporta l'immediato annullamento della garanzia, il produttore non sarà responsabile per il corretto e sicuro funzionamento del dispositivo.
- **TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**



Secondo l'art. 13 paragrafo 1 della legge dell'11 settembre 2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Gazzetta ufficiale del 2015, voce 1688), vi informiamo sulla corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

1. È vietato depositare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ad altri rifiuti - ciò è confermato dalla marcatura a forma di "cestino barrato", che ordina la raccolta differenziata di questo tipo di rifiuti.
2. I dispositivi elettrici ed elettronici possono contenere sostanze, miscele e componenti pericolosi che, se rilasciati nell'ambiente, possono costituire una grave minaccia per la salute e la vita delle persone e degli organismi viventi.
3. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere conferiti solo ai centri di raccolta autorizzati, il cui elenco deve essere inserito nel sito web di ciascun ufficio comunale.
4. Le famiglie svolgono un ruolo chiave nel sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche grazie alla possibilità del loro conferimento diretto ai punti di raccolta autorizzati e all'eliminazione di abitudini sociali indesiderate che comportano il deposito di apparecchiature di scarto in luoghi non destinati a tale scopo.

IMPORTER

GNB-Lab

Michał Szewczyk

Piotr Malinowski s.c.

Piotrkowska 270

90-361 Łódź, Polska

Prodotto in P.R.C.