

LAMPA MOLLY NAILS UV/LED V9

Model: V9

Nr certyfikatu: 20240422001, 20240422101, 20240422201

*Molly
Nails*

DANE TECHNICZNE:

Moc: Max 36W

Natężenie oświetlenia LED: równoważne lampie CCFL o mocy 60 W

Wejście znamionowe: 100-240V 50/60 Hz

Wyjście znamionowe: DC 24V 1.5A

Ilość diod UV LED: 36 szt.

Długość fal: 365+405nm

1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:


1. Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
2. Używaj lampy zgodnie z przeznaczeniem.
3. Nie wlewaj żadnych płynów do wnętrza urządzenia - grozi to uszkodzeniem.
4. Przetrzyj łagodnym detergentem w przypadku brudnej powierzchni. Czynność wykonuj na wyłączonym sprzęcie (odłącz kabel zasilający).
5. Nie używaj lampy w przypadku uszkodzonego kabla zasilającego lub przycisków timera.
6. Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazdka.
7. Jednorazowy czas świecenia nie powinien przekraczać 600 sekund, aby nie skracać żywotności lampy.
8. Pamiętaj, że dokonywanie samodzielnych przełączeń i zmian w urządzeniu jest równoważne z utratą gwarancji.
9. Nigdy nie wpatruj się bezpośrednio w światło UV, które może powodować uszkodzenia oczu. Lampa wykorzystuje diody UV/LED, które emitują niebezpieczne promienie UV. Mogą one również powodować uszkodzenia skóry. Skóra może być bardziej wrażliwa na promienie UV w czasie przyjmowania leków lub używania kosmetyków. Jeśli zauważysz nagłe zmiany na skórze, natychmiast zasięgnij porady lekarza.
10. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.

2. W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- Lampa V9
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

3. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:

1. Czujnik podczerwieni
2. Wyświetlacz cyfrowy
3. Przycisk 10 s / Tryb Hand care
- wskaźnik trybu pielęgnacji dłoni
4. Przycisk 30 s
5. Przycisk 60 s
6. Przycisk 90 s / Tryb low Heat
- tryb niskiej temperatury
7. Gniazdo zasilania
8. Przycisk ON/OFF



4. OPIS URZĄDZENIA:

Lampa V9 została zaprojektowana dla manicurzystek. Umożliwia szybkie utwardzanie żeli UV/LED.

5. SPOSÓB UŻYCIA:

1. Po podłączeniu zasilacza włącz lampę przyciskiem zasilania.
Domyślnie na wyświetlaczu LED ustawiony jest tryb 60 s. Po włożeniu dłoni do lampy, światło UV/LED włączy się, a wyświetlacz LED zacznie odliczać od 60 do 0 i wyłączy się po 60 s.
Jeśli dłoń zostanie wyjęta w trakcie pracy, lampa nie wyłączy się automatycznie.
2. Naciśnij przycisk 10 s, 30 s lub 90 s, aby ustawić timer. Wyświetlacz pokaże wybrany czas (10, 30, 90 s), a lampa włączy się od razu. Po zakończeniu odliczania wyświetlacz wróci do bieżącego ustawienia timera. Po wyjęciu dłoni światło nie wyłączy się automatycznie.
3. **Tryb pielęgnacji dłoni** - przytrzymaj przycisk 10 s przez 1,2 sekundy, aby przełączyć w ten tryb. Zapali się wskaźnik trybu pielęgnacji dłoni. W tym trybie 6 górnych diod LED jest wyłączonych, a pozostałe 30 diod działa, zmniejszając uczucie ciepła na wierzchu dłoni. Na wyświetlaczu pojawi się kod EXX.
4. **Tryb niskiej temperatury** - przytrzymaj przycisk 90 s przez 1,2 sekundy, aby przełączyć w ten tryb. Zapali się wskaźnik trybu niskiej temperatury. Na wyświetlaczu pojawi się LXX, a moc zostanie zmniejszona do 60%, co jest przydatne do utwardzania żeli wrażliwych na ciepło.
5. Lampa działa z sygnałem dźwiękowym. Na początku rozlegnie się krótki sygnał „Bi”, a po zakończeniu dwa sygnały „BiBi”.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

IMPORTER
Molly Lac
Michał Szewczyk
ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź, Polska
uwagi@mollylac.com
www.mollylac.com

Made in PRC